






### LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur  ou sur  pour lancer un appel haut-parleur.

### TRANSFERT D'APPEL



1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1 : 
2. Prendre la Ligne 2 et composez le numéro de téléphone
3. Appuyez sur  pour transférer
3. Sélectionnez la ligne 1 en attente 

### MISE EN ATTENTE

**Mettre en attente** : appuyez sur  , la ligne en attente clignote 

**Récupérer l'appel** : rappelez sur la ligne clignotante pour reprendre la communication

### CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, prendre la Ligne 2. Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez intégrer à la conférence et appuyez sur  . Puis appuyez sur la ligne en attente, qui clignote 



### MESSAGERIE

Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche  de votre clavier.

Mot de passe = n° du poste (par défaut)  
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :

- 1 - Message de non disponibilité
- 2 - Message occupé
- 3 - Nom
- 4 - Message temporaire

Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :

- 1 - Ré-enregistre message temporaire
- 2 - Effacer message temporaire




### REGLAGE SONNERIE

● MENU > PREFERENCES > SONS



### RÉPERTOIRE

Centralisé (en option) : 

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER

#### Personnel

● > Contact > Répertoire local

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER

Nouveau contact : ▲ > NOUVEAU > paramétrer > ▼ > Sauvegarder



### CONFIGURATION TOUCHES ACCÈS RAPIDE

Appuie long, puis :

#### \*Pour n° interne

Sélectionnez «Astérisque BLF» + n° de poste dans Value

#### \* Autre numéro

Sélectionnez «Numérotation rapide» + n° de poste dans Value

## CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

### Messagerie personnelle

\*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)  
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

### Renvoi immédiat

\*58 : activer / désactiver  
\*59 : définir le numéro de renvoi

### Renvoi sur non réponse

\*64 : activer / désactiver  
\*65 : définir le numéro de renvoi

### Messagerie tiers

\*98 : n° de boîte vocale = n° du poste  
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

### Renvoi sur occupation

\*62 : activer/ désactiver  
\*63 : définir le numéro de renvoi

### Interception d'appel

\*07 + n° de poste : intercepter un appel  
\*08 : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.