



## LES PICTOS

Répertoire personnel	Répertoire commun (si disponible)	Journal des appels	Connectivité	Réglages	Audio / Sonnerie / Vibreur	Alarme

## LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur.

## TRANSFERT D'APPEL

- **Transfert « à l'aveugle »** : appuyez sur **transfert** (touche contextuelle). Puis composer le numéro de téléphone. Et appuyer de nouveau sur **transfert**.

- **Transfert assisté** : appuyez sur **transfert** (touche contextuelle). Composer le numéro de téléphone et appuyer sur . Attendre que le correspondant ait décroché. Puis appuyer à nouveau sur **transfert** pour terminer le transfert.

Lors du transfert, il est possible de basculer d'une communication à l'autre à l'aide de **permuter**.  
Pour annuler un transfert, appuyer sur **annuler**.



### MISE EN ATTENTE

**Mettre en attente** : appuyer sur **Attente**

**Récupérer l'appel** : appuyer sur **Recup**



### MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche **1** jusqu'à ce que l'appel soit lancé. Composer votre mot de passe. Puis appuyer sur **1** pour consulter vos nouveaux messages.

**Pendant l'écoute du message, taper :**

**5** - Réécouter

**7** - Supprimer

**9** - Sauvegarder

**3 + 3** - Ecouter l'heure et la date du message



### CONFÉRENCE

**1** . Appuyer sur **conf.** puis composer le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier. Appuyer sur **3** . Attendre que le correspondant ait décroché.

**2** . Appuyer à nouveau sur **conf.** pour commencer la conférence.

**Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la conférence est terminée.**

## CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

### Messagerie personnelle

**\*97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

### Renvoi immédiat

**\*72 + n° de renvoi** : activer

**\*73** : désactiver

### Renvoi sur non réponse

**\*52 + n° de renvoi** : activer

**\*53** : désactiver

### Messagerie tiers

**\*98** : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

### Renvoi sur occupation

**\*90 + n° de renvoi** : activer

**\*91** : désactiver

### Interception d'appel

**\*\* + n° de poste** : intercepter un appel

**\*8** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.