



ip connect



LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur  ou sur  pour lancer un appel haut-parleur.



TRANSFERT D'APPEL

1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1 : 
2. Prendre la Ligne 2 et composez le numéro de téléphone
3. Appuyez sur  pour transférer
3. Sélectionnez la ligne 1 en attente 



MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur , la ligne en attente clignote 

Récupérer l'appel : rappuyez sur la ligne clignotante pour reprendre la communication



CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, prendre la Ligne 2. Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez intégrer à la conférence et appuyez sur . Puis appuyez sur la ligne en attente, qui clignote 



MESSAGERIE

Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche  de votre clavier.

Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :

- 1 - Message de non disponibilité
- 2 - Message occupé
- 3 - Nom
- 4 - Message temporaire

Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :

- 1 - Ré-enregistre message temporaire
- 2 - Effacer message temporaire



REGLAGE SONNERIE

● MENU > PREFERENCES > SONS



RÉPERTOIRE

Centralisé (en option) : 

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER

Personnel

● > Contact > Répertoire local

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER

Nouveau contact : ▲ > NOUVEAU > paramétrer > ▼ > Sauvegarder



CONFIGURATION TOUCHES ACCÈS RAPIDE

Appuie long, puis :

*Pour n° interne

Sélectionnez «Astérisque BLF» + n° de poste dans Value

*Autre numéro

Sélectionnez «Numérotation rapide» + n° de poste dans Value

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

*58 : activer / désactiver
*59 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

*64 : activer / désactiver
*65 : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

*98 : n° de boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

*62 : activer/ désactiver
*63 : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

*07 + n° de poste : intercepter un appel
*08 : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.