



LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis décrochez le combiné ou appuyez sur **Dial** ou sur pour lancer un appel haut-parleur ou sur pour lancer un appel au casque.

TRANSFERT D'APPEL

1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1
2. Appuyez sur **XFER** puis composez le numéro de la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel, attendez qu'elle réponde pour annoncer le transfert et appuyez de nouveau sur **XFER** pour finaliser l'appel.
3. Soit :
 - **Transfert « à l'aveugle »** : appuyez sur **XFER** composez le numéro de la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel puis appuyez de nouveau sur **XFER** avant de raccrocher pour finaliser l'action.

MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur **Hold**

Récupérer l'appel : appuyez sur **Resume**

CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur **XFER / Conf**. Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation. Appuyez sur **Conf** pour valider la mise en conférence.



MESSAGERIE

1. Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche **Menu** > **Applications** > **Voice Message**
2. Faites votre recherche avec les touches de navigation haut et bas
3. Appuyer sur **Edit** pour activer et modifier le numéro du message vocal, une fois terminé appuyez sur le bouton **Save** pour enregistrer la configuration.



RÉPERTOIRE

Centralisé

1. Appuyez sur **Cloud Phonebook** > **Enter**
2. Faites votre recherche

Personnel

1. Appuyez sur **Dir** > **1 Contacts**
2. Naviguez



CONFIGURATION TOUCHES ACCÈS RAPIDE

* Poste interne

Appui long, puis :

Type : touche mémoire

Tel : numéro interne

Nom : nom

Ligne : SIP1

Sous-type : BLF / Axfer

* Autre numéro

Appui long, puis :

Type : touche mémoire

Tel : numéro

Nom : nom

Ligne : SIP1

Sous-type : Appel rapide

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

***58** : activer / désactiver
***59** : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

***64** : activer / désactiver
***65** : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

***98** : n° de boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

***62** : activer / désactiver
***63** : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

***07 + n° de poste** : intercepter un appel
***08** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.