

IPC220-230-240

Telephone IP sans fil DECT - Notice d'emploi

ipconnect

Valable aussi pour :



IPC230,
renforcé pour
milieux difficiles



IPC240,
antibactérien pour
milieux hospitaliers



ipconnect **IPC220**

LES PICTOS

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|
| | | | | | | |
| Répertoire personnel | Répertoire commun (si disponible) | Journal des appels | Connectivité | Réglages | Messages | Alarme |

LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur.

TRANSFERT D'APPEL

Durant un appel, appuyer sur et composer le numéro du destinataire. Appuyer ensuite sur pour basculer entre les deux parties et appuyer sur pour transférer l'appel.

Crédit : IPCCONNECT® - Ne pas jeter sur la voie publique.



MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur **Attente**

Récupérer l'appel : appuyez sur **Recup**



MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche **1** jusqu'à ce que l'appel soit lancé. Composer votre mot de passe. Puis appuyer sur **1** pour consulter vos nouveaux messages.

Pendant l'écoute du message, taper :

5 - Réécouter

7 - Supprimer

9 - Sauvegarder

3 + **3** - Ecouter l'heure et la date du message



CONFÉRENCE

1 . Appuyer sur **conf.** puis composer le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier. Appuyer sur **1** . Attendre que le correspondant ait décroché.

2 . Appuyer à nouveau sur **conf.** pour commencer la conférence.

Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la conférence est terminée.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

***58** : activer / désactiver

***59** : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

***64** : activer / désactiver

***65** : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

***98** : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

***62** : activer / désactiver

***63** : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

***07 + n° de poste** : intercepter un appel

***08** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.