



LES PICTOS

Répertoire personnel	Répertoire commun (si disponible)	Journal des appels	Connectivité	Réglages	Audio / Sonnerie / Vibreur	Alarme

LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur.

TRANSFERT D'APPEL

- **Transfert « à l'aveugle »** : appuyez sur **transfert** (touche contextuelle). Puis composer le numéro de téléphone. Et appuyer de nouveau sur **transfert**.

- **Transfert assisté** : appuyez sur **transfert** (touche contextuelle). Composer le numéro de téléphone et appuyer sur . Attendre que le correspondant ait décroché. Puis appuyer à nouveau sur **transfert** pour terminer le transfert.

Lors du transfert, il est possible de basculer d'une communication à l'autre à l'aide de **permuter**.
Pour annuler un transfert, appuyer sur **annuler**.



MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyer sur **Attente**

Récupérer l'appel : appuyer sur **Recup**



MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche **1** jusqu'à ce que l'appel soit lancé. Composer votre mot de passe. Puis appuyer sur **1** pour consulter vos nouveaux messages.

Pendant l'écoute du message, taper :

5 - Réécouter

7 - Supprimer

9 - Sauvegarder

3 + 3 - Ecouter l'heure et la date du message



CONFÉRENCE

1 . Appuyer sur **conf.** puis composer le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier. Appuyer sur **1** . Attendre que le correspondant ait décroché.

2 . Appuyer à nouveau sur **conf.** pour commencer la conférence.

Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la conférence est terminée.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

***58** : activer / désactiver

***59** : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

***64** : activer / désactiver

***65** : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

***98** : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

***62** : activer / désactiver

***63** : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

***07 + n° de poste** : intercepter un appel

***08** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.