



LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur **Appeler** ou sur **#** pour lancer un appel au combiné; sur **Haut parleur** pour lancer un appel haut-parleur ou sur **Mode casque** pour lancer un appel au casque.

TRANSFERT D'APPEL

1. Appuyez sur **Transfert** durant la conversation, l'appel est en attente.
2. Composez le numéro de la personne à qui le transférer.

Transfert «aveugle»

3. Appuyez de nouveau sur **Transfert** et raccrochez. Le transfert est fait.

Transfert «assisté»



3. Appelez la en appuyant sur **Appeler** ou sur **#**. Vous démarrez la seconde conversation pour prévenir votre interlocuteur.
4. Appuyez de nouveau sur **Transfert** et raccrochez. Le transfert est fait.

RECOMPOSITION

Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez sur **Recomposition** et votre appel est lancé.



CONFÉRENCE

1. Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur la touche de conférence , l'appel est mis en attente.
2. Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation.
3. Appuyez de nouveau sur  pour valider la mise en conférence. Réitérez la manipulation pour toute personne à rajouter à la conférence.

Si un des membres ne répond pas, l'auteur peut reprendre sa conversation initiale.

La conférence se termine quand l'auteur de la conférence raccroche alors qu'elle continue si l'un des membres quitte la conversation.



CONFIGURATION DU POSTE

Depuis le téléphone

1. Appuyez sur **Menu** ► **Paramètres** ► **Paramètres avancés** (Mot de passe par défaut : admin)
2. Sélectionnez le réseau : pour configurer le port Wan (DHCP/Static / PPPoE), le port PC, etc.
3. Sélectionnez le compte à configurer : activer le compte, remplir le serveur SIP, le proxy sortant et les informations SIP

Depuis la page web

1. Obtenez l'adresse IP du poste depuis le téléphone : **Menu** ► **Etat** ► **Informations**
2. Connexion : entrez l'adresse IP dans le navigateur Web. Le téléphone et le PC doivent être sur la même adresse IP (Nom de connexion : admin; Mot de passe : admin)
3. Configuration : remplissez les informations du serveur SIP sur la page **Profil** et les informations d'inscription du compte sur la page **Compte**.
4. Cliquez sur **Save Set** et redémarrez le téléphone si besoin.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

***58** : activer / désactiver
***59** : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

***64** : activer / désactiver
***65** : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

***98** : n° de boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

***62** : activer / désactiver
***63** : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

***07 + n° de poste** : intercepter un appel
***08** : interception générale

Attention! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.