

# IPC120

Telephone IP sans fil DECT - Notice d'emploi



IPC120

## LES PICTOS

|                      |                                   |                    |              |          |          |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
|                      |                                   |                    |              |          |          |
| Répertoire personnel | Répertoire commun (si disponible) | Journal des appels | Connectivité | Réglages | Messages |

## LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur.

## TRANSFERT D'APPEL

Durant un appel, appuyer sur et composer le numéro du destinataire. Appuyer ensuite sur pour basculer entre les deux parties et appuyer sur pour transférer l'appel.

Crédit : IPCCONNECT® - Ne pas jeter sur la voie publique.



### TOUCHES DE RACCOURCIS

1. Accéder au menu puis appuyer sur la touche de réglage .
2. Dans le menu, choisir «Touche de fonction» (le dernier de la liste).
3. Pour chaque touche (Touche de fonction 1, 2, 3 et 4) affectez une fonction à choisir entre **Raccourcis de fonctionnalités** ou **Raccourcis de contact**.
4. Choisir le raccourci voulu dans la liste présentée.



### MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche **1** jusqu'à ce que l'appel soit lancé. Composer votre mot de passe

Puis appuyer sur **1** pour consulter vos nouveaux messages.

#### Pendant l'écoute du message, taper :

- 5** - Réécouter
- 7** - Supprimer
- 9** - Sauvegarder
- 3 + 3** - Ecouter l'heure et la date du message



### MISE EN ATTENTE

**Mettre en attente** : appuyez sur **Attente**

**Récupérer l'appel** : appuyez sur **Recup**



### CONFÉRENCE

1. Appuyer sur **conf.** puis composer le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier.

Appuyer sur **[ ]**. Attendre que le correspondant ait décroché.

2. Appuyer à nouveau sur **conf.** pour commencer la conférence.

**Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la conférence est terminée.**

## CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

### Messagerie personnelle

**\*97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

### Renvoi immédiat

**\*58** : activer / désactiver

**\*59** : définir le numéro de renvoi

### Renvoi sur non réponse

**\*64** : activer / désactiver

**\*65** : définir le numéro de renvoi

### Messagerie tiers

**\*98** : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

### Renvoi sur occupation

**\*62** : activer / désactiver

**\*63** : définir le numéro de renvoi

### Interception d'appel

**\*07 + n° de poste** : intercepter un appel

**\*08** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.