



### LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur ou sur pour lancer un appel au casque.

### TRANSFERT D'APPEL

1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1 :
2. Prendre la Ligne 2 et composez le numéro de téléphone
3. Appuyez sur pour transférer
3. Sélectionnez la ligne 1 en attente

### MISE EN ATTENTE

**Mettre en attente :** appuyez sur , la ligne en attente clignote

**Récupérer l'appel :** rappuyez sur la ligne clignotante pour reprendre la communication

### CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, prendre la Ligne 2. Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez intégrer à la conférence et appuyez sur . Puis appuyez sur la ligne en attente, qui clignote



### REGLAGE SONNERIE

● MENU > PREFERENCES > TONALITE > SONNERIE



### RÉPERTOIRE

● > REPERTOIRE

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER > ●

Nouveau contact : ▲ > NOUVELLE ENTREE > paramétrer > ▼ > CONFIRMER AJOUT

## CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

### Messagerie personnelle

\*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

### Messagerie tiers

\*98 : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

### Renvoi immédiat

\*58 : activer / désactiver

\*59 : définir le numéro de renvoi

### Renvoi sur occupation

\*62 : activer/ désactiver

\*63 : définir le numéro de renvoi

### Renvoi sur non réponse

\*64 : activer / désactiver

\*65 : définir le numéro de renvoi

### Interception d'appel

\*07 + n° de poste : intercepter un appel

\*08 : interception générale

attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.