

IPC220-230-240

Telephone IP sans fil DECT - Notice d'emploi

ipconnect

Valable aussi pour :



ipconnect **IPC220**

LES PICTOS

Répertoire personnel	Répertoire commun (si disponible)	Journal des appels	Connectivité	Réglages	Messages	Alarme

LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur ou sur pour lancer un appel haut-parleur.

TRANSFERT D'APPEL

Durant un appel, appuyer sur et composer le numéro du destinataire. Appuyer ensuite sur pour basculer entre les deux parties et appuyer sur pour transférer l'appel.

Crédit : IPCCONNECT® - Ne pas jeter sur la voie publique.



MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur **Attente**

Récupérer l'appel : appuyez sur **Recup**



MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche **1** jusqu'à ce que l'appel soit lancé. Composer votre mot de passe. Puis appuyer sur **1** pour consulter vos nouveaux messages.

Pendant l'écoute du message, taper :

5 - Réécouter

7 - Supprimer

9 - Sauvegarder

3 + **3** - Ecouter l'heure et la date du message



CONFÉRENCE

1 . Appuyer sur **conf.** puis composer le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier. Appuyer sur **1** . Attendre que le correspondant ait décroché.

2 . Appuyer à nouveau sur **conf.** pour commencer la conférence.

Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la conférence est terminée.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

***72 + n° de renvoi** : activer

***73** : désactiver

Renvoi sur non réponse

***52 + n° de renvoi** : activer

***53** : désactiver

Messagerie tiers

***98** : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

***90 + n° de renvoi** : activer

***91** : désactiver

Interception d'appel

***07 + n° de poste** : intercepter un appel

***8** : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.