




GXV3370-80

Poste téléphonique - Notice d'emploi



LANCER UN APPEL

Décrochez le combiné ou appuyez sur  depuis le bureau pour accéder au menu de numérotation. Composez le numéro et appuyez sur  pour lancer un appel audio ou sur  pour lancer un appel vidéo.



TRANSFERT D'APPEL

- Transfert « à l'aveugle » :

1. Appuyez sur la touche contextuelle **Plus** puis sélectionnez **Transfert** pour faire apparaître le menu de transfert.
2. Sélectionnez **Aveugle**.
3. Entrez le numéro du destinataire puis appuyez sur **Transfert**.

- Transfert assisté :

1. Durant un appel, appuyez sur la touche contextuelle **Plus** puis sélectionnez **Transfert** pour faire apparaître le menu de transfert.
2. Sélectionnez **Supervisé**.
3. Entrez le numéro du destinataire puis appuyez sur **Envoyer**.
4. Appuyez sur la touche **Transfert** lors de la prise d'appel pour terminer le transfert.




MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : au cours d'un appel, appuyez sur la touche contextuelle **Mettre en attente**.

Récupérer l'appel : appuyez sur la touche **Reprendre** pour reprendre la communication



CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur la touche **Conférence**. Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez intégrer à la conférence et appuyez sur . Répétez ensuite cette opération autant de fois que de participants à ajouter.



MESSAGERIE

Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche  en bas de l'écran.

Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :


- 1 - Message de non disponibilité
- 2 - Message occupé
- 3 - Nom
- 4 - Message temporaire

Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :

- 1 - Ré-enregistre message temporaire
- 2 - Effacer message temporaire



RÉPERTOIRE

Pour accéder au répertoire appuyez sur la touche  sur la droite de l'écran.



CAMÉRA

Le GXV3370 possède une caméra intégrée ajustable. Pour régler l'angle durant la vidéo, faire défiler la roue vers le haut ou le bas à l'arrière de la caméra.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat

*58 : activer / désactiver
*59 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

*64 : activer / désactiver
*65 : définir le numéro de renvoi

Messagerie tiers

*98 : n° de boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation

*62 : activer/ désactiver
*63 : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

*07 + n° de poste : intercepter un appel
*08 : interception générale

Attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.