

GXP1610-15

Poste téléphonique - Notice d'emploi



LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur  ou sur  pour lancer un appel haut-parleur ou sur  pour lancer un appel au casque.

TRANSFERT D'APPEL

1. Vous êtes en ligne avec la Ligne 1 : 
2. Prendre la Ligne 2 et composez le numéro de téléphone
3. Appuyez sur  pour transférer
3. Sélectionnez la ligne 1 en attente 

MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur , la ligne en attente clignote 

Récupérer l'appel : appuyez sur la ligne clignotante pour reprendre la communication

CONFÉRENCE

Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, prendre la Ligne 2. Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez intégrer à la conférence et appuyez sur . Puis appuyez sur la ligne en attente, qui clignote .



REGLAGE SONNERIE

● MENU > PREFERENCES > TONALITE > SONNERIE



RÉPERTOIRE

● > REPERTOIRE

Faire une recherche : ▲ jusqu'à RECHERCHE

Lancer un appel : Contact ● > ▼ > COMPOSER > ●

Nouveau contact : ▲ > NOUVELLE ENTREE > paramétrer > ▼ > CONFIRMER AJOUT

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Messagerie tiers

*98 : n° de boîte vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi immédiat

*58 : activer / désactiver

*59 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur occupation

*62 : activer/ désactiver

*63 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse

*64 : activer / désactiver

*65 : définir le numéro de renvoi

Interception d'appel

*07 + n° de poste : intercepter un appel

*08 : interception générale

attention ! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard.